

STANLEY®

Manutenção e Utilização

Obrigado por comprar um produto da Stanley! Leia as seguintes informações antes de utilizar o produto. Se tiver perguntas sobre estas instruções, entre em contacto connosco para mais explicações. Pode enviar um e-mail para o nosso departamento de atendimento ao cliente para info@stanley-pmi.com ou, na América do Norte, ligar para 1-800-251-4535.

⚠️ ADVERTÊNCIA:

Não encha demasiado com líquidos quentes. Não encha além da parte inferior das roscas. Pode estar assinalada por uma linha de enchimento. Encher demasiado pode causar derrames e escaldadelas.

Ao encher com líquidos quentes, mantenha fora do alcance de crianças. Os líquidos quentes podem causar escaldadelas.

Para evitar derrames, certifique-se de que a tampa está devidamente colocada e totalmente apertada antes de utilizar. Os líquidos quentes podem causar escaldadelas.

Não utilize itens seláveis com bebidas ou alimentos gasificados ou fermentados. Se o fizer, pode causar uma acumulação de pressão e levar a um mau funcionamento da tampa, causando derrames, que podem por sua vez causar escaldadelas, ou a uma ejeção forçada da tampa e do conteúdo, podendo provocar lesões.

⚠️ PRECAUÇÃO:

Não utilize no micro-ondas ou no forno. Se o fizer, poderá danificar o aparelho e o produto.

Não pouse em cima de chapas quentes, como máquinas de café de saco, fogões de cozinha ou outros. Se o fizer, poderá danificar o aparelho e o produto.

Não utilize com produtos lácteos mornos ou comida de bebé. Isso irá minimizar o crescimento bacteriano.

Manutenção e Utilização:

Lave bem todos os componentes antes da primeira utilização.

Para fechar de forma a evitar derrames:

- Gire a proteção da tampa (A) no sentido dos ponteiros do relógio até que o buraco para beber (i) esteja totalmente tapado. Esta é a posição de 'fechado'.

- A tampa está na posição de 'fechado' quando a tampa rodar o suficiente até aparecer um pequeno ícone de uma fechadura fechada.
- A proteção da tampa irá encaixar no lugar com um clique.

Para beber:

- Gire a proteção da tampa (A) até que o buraco para beber (i) esteja centrado na abertura da tampa. Esta é a posição de 'beber'.
- Se a tampa começou na posição de 'fechado' isto será uma rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- A proteção da tampa irá encaixar no lugar com um clique.

Para desmontar para uma limpeza completa:

1. Gire a proteção da tampa (A) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição 'limpar'.
 - a. A tampa foi concebida de modo a evitar a desmontagem acidental. Terá de empurrar para além de alguma resistência para chegar à posição 'limpar'.
 - b. A tampa encontra-se na posição 'limpar' quando a tampa rodar o suficiente até aparecer um pequeno ícone de uma fechadura aberta.
2. Gire o cartucho (B) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que este clique e se solte do corpo da tampa (C).
 - a. Atenção que o cartucho não se libertará do corpo da tampa a menos que a tampa esteja totalmente rodada até à posição 'limpar'.
3. A proteção da tampa pode agora ser removida do corpo da tampa.

Para montar novamente a tampa:

1. Insira o cartucho (B) no corpo da tampa (C) alinhando o selo da bebida (ii) com o buraco para beber (i) e pressionando-o para a posição. Gire o cartucho no sentido dos ponteiros do relógio até que este encaixe na posição.
 - O cartucho não ficará montado no corpo da tampa, a menos que o selo esteja alinhado com o buraco para beber.
2. Insira a proteção da tampa (A) no corpo da tampa. Gire no sentido dos ponteiros do relógio enquanto aplica pressão até que a proteção da tampa se encaixe com um clique. Isto sucederá quando a proteção da tampa estiver alinhada com a posição 'limpar'. Continuar a girar no sentido dos ponteiros do relógio para a posição 'beber' ou 'fechado'. Terá de empurrar para além de alguma resistência para chegar da posição 'limpar' até à posição 'beber'.
 - Atenção que a proteção da tampa só se encaixará no corpo da tampa quando alinhada na posição 'limpar'.

Instruções de lavagem na máquina de lavar loiça:

- Adequado para máquina de lavar loiça.
- Não lave em aparelhos de potência comercial ou em ambientes de altas temperaturas. Isto pode levar à redução do desempenho térmico.
- Não utilize detergentes para máquina de lavar loiça que contenham níveis elevados de cloro ou brometo. Isto pode levar à redução do desempenho térmico.
- A lavagem na máquina de lavar loiça pode desgastar o aspecto do seu artigo mais rapidamente que a lavagem à mão. Se a preservação do acabamento de qualquer pintura ou arte no seu artigo é importante para si, recomendamos a lavagem à mão.

Instruções de lavagem à mão:

- Utilize detergente suave e água morna.
- Para remover manchas persistentes, deixe de molho durante a noite com uma solução de água quente e bicarbonato de sódio. Retire a tampa enquanto o produto está de molho para assegurar que não existe acumulação de pressão.

As juntas podem ser removidas para uma limpeza profunda. Lave à mão com detergente suave e água morna. Certifique-se de que as juntas ficam bem encaixadas quando voltar a montar o produto.

A acumulação de pressão na sua caneca pode resultar num som suave como "whooshing" ao passar da posição 'fechado' para a posição 'beber'. Isto é completamente normal – trata-se da pressão libertada através da tampa. Isto pode acontecer quando bebidas extremamente quentes criam pressão de vapor, ou durante os voos devido à mudança de pressão na cabine.

Garantia: Os produtos Stanley possuem uma garantia contra quaisquer defeitos de fabrico ou materiais e de que são termicamente eficientes, desde que utilizados de acordo com as instruções. Esta garantia não cobre os componentes ou mau funcionamento devido à alteração ou acidentes.


Se tiver alguma questão relativamente a este ou qualquer outro produto da Stanley®, contacte-nos por e-mail através do nosso departamento de atendimento ao cliente em info@stanley-pmi.com ou, na América do Norte, ligue para o número 1-800-251-4535. Atenção: não devolva o produto ao retalhista.

Stanley é uma marca comercial registada da:


Stanley, A Brand of PMI (Pacific Market International)

www.stanley1913.com

A. PROTEÇÃO DA TAMPA




B. CARTUCHO



C. ESTRUTURA DA TAMPA



i. BURACO PARA BEBER



ii. TAMPA DA BEBIDA

