JAPANESE

STANLEY

使い方とお手入れ

Stanley® 製品をご購入いただき、ありがとうございます。本製品のご使用前に、以下の説明をお読みください。以下の説明についてご質問がございましたら、弊社までお問い合わせください。カスタマーサービス部門で電子メール（info@stanley-pmi.com）にて、または北米の方は0800-251-4535にてご連絡ください。

警告：

熱い液体を入れすぎないでください。ねじ蓋から 19mm（0.75インチ）下の注入ラインを越えて入れないでください。コーヒープレスが備えられるとおり上がってきます。熱い液体をこのラインを超えて入れた場合、ご証明いただいた通り、やけどを負う可能性があります。熱い液体がよくついるとき は、おそ様 の中の圧力が増加し、噴出に繋がります。ねじ蓋を閉めてください。

液体がこぼれないように、使用中は常に蓋がきちんと締められていることを確認してください。熱い液体でやけどを負うおそれがあります。

使用前の準備として、初期殺菌を行う必要があります。

- 食器用洗剤を使用して、ボディ、蓋、ストローを洗ってください。
- 沸騰した熱湯で内部を洗浄してください。
- 完全に乾かしてください。

- マグに熱湯を注ぎます。コーヒーを調整し入れるには、蓋又は注ぐ熱湯を使用しないでください（お湯の温度は95°C）。
- 4～6分待ってからプレスします。
- プレスする際は上部のハンドルをつかみ、マグの底にゆっくりと押します。
- プレスは分解して洗浄することができます。外すには底を反時計回りに回し、取り付けるには時計回りに回します。

食器洗い機でのご使用方法

- 食器洗い機でお使いいただけます。
- 高熱消毒洗浄や高温では使用しないでください。高空機能が不良となり、保温性が低下する可能性があります。
- 高温度の塩素や強力な酸を含む食器洗い機洗剤等を使用しないでください。高空機能が不良となり、保温性が低下する可能性があります。
- 食器洗い機を使用した場合、手洗いの場合と比べて表面の外観が早く劣化する可能性があります。表面の劣化が発生した場合、ご使用を中止することを推奨します。
- がんこな汚れを落とすには、重曹を粘る程度に溶かしたものに一晩浸けておいてください。この後に通常の食器洗剤でもう一度洗ってから食器を洗っておいてください。
- 電子レンジ、オーブン、冷蔵庫、冷凍庫、食器洗い機、